

Návod Spinner koule

Zapnutí/vypnutí

1. Pevně držte kouli horizontálně nebo vertikálně k zemi. Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na jedno z vrcholů koule a silným, prudkým zatřesením se koule aktivuje do provozu. Pozastavení provozu koule se znovu silným, prudkým zatřesením pozastaví.

Levitace

Držte kouli vertikálně směrem k zemi. Zapněte a dejte do provozu. Koule bude pulsem levitovat 1-5cm od vaší rukou.

Let na cíl

Držte kouli v náklonu 15-65 stupňů směrem k cíli.

Pokyny k provozu

1. Tento produkt obsahuje nevyměnitelnou baterii. Nerozbírejte baterii. Zabraňte zvlhnutí produktu.
2. V případě že je hračka horká, nechte prvně vychladnout a poté nabíjejte.
3. Vyhněte se prosím silným nárazům a silnému slunečnému svitu
4. Doporučujeme nabíjení koule pod dohledem starší osoby
5. Nenabíjejte při extrémních teplotách jako v silném mrazu popřípadě ve velkém teple
6. Hračka je určena pro děti 6+ věku
7. Před hraním, prosím nabijte kouli
8. Při hraní s koulí si vyhledejte volné prostranství, kde není možné poškodit cizí věci.
9. Nehráte si s hračkou ve špatném počasí jako je déšť, sníh, silný vítr. Toto počasí může hračku poškodit
10. Nepoužívejte koule pro prozáření světelných trubic, skleněných trubic apod.
11. Nikdy nenabíjejte produkt bez dozoru. Po plném nabití, odpojte od nabíjení.
12. Pro prodloužení životnosti baterie, vypněte zařízení před nabíjením

Parametry produktu

Čas nabití: 25-40 minut

Určeno pro děti starší 6 let

Typ baterie: lithium ion polymer baterie

Provozní doba: 5-8 minut

Hlavní materiál: PP plast